


使用说明书

LG Cyking 吸尘器

V-971CAIR
V-971CAIS



800-810-5659

LG Cyking 吸尘器

顺序

使用前

安全方面注意事项 3-4

刷头及附件清单 5

组装方法及各部分的名称 6

使用方法

一般的 清扫时/主刷头 7

关于抹布刷头使用方法 8-9

打扫家具等低处时/折叠管 10

打扫窗帘、墙壁、顶棚、缝隙等角落时/毛刷尖吸嘴 10

打扫被褥等床上用品时/震动刷头 11

洗涤及保管方法

震动刷头请洗方法 12

集尘筒清洗方法 13

排气海绵清洗方法 14


正确的保管方法 14

参考事项

故障申告前请先确认 15-16

关于售后服务/废家电品处理顺序 17

产品规格



项目/型号	V-971CAIR/V-971CAIS
额定电压	220V, 50Hz
额定功率	1, 400W
吸率	330W
重量（机体）	4. 2kg
外形尺寸	290mm(宽)×390mm(长)×290mm(高)

※ 为了提高产品质量而进行的外观及规格上的变更将不再另行通知。

安全使用注意事项


下列标示的注意事项是有关吸尘器的安全，正确使用和防止意外事故和危险发生的说明。

读完之后，请放在使用者随时可以看到的位置。

⚠ 此标记是对于可能发生危险的事项和操作引起使用者注意的标记，为了防止发生危险，请注意观察并按指示操作。


🚫 此标记是为了防止危险发生要避免的使用方法。

⚠ 警告 可导致死亡或重伤的危险，一定要遵守！



非专业维修人员请勿开机维修。

有发生火灾或触电的危险




软管、机体延长管内勿留有大头钉等金属物。

有触电的危险



请勿让吸尘器机体接触或吸入化学溶剂

有发生爆炸或火灾的危险



有瓦斯气体露出时，请勿使用，应及时开窗通风。

有发生爆炸或火灾的危险



请勿接触或吸入液体，清扫时请勿吸入水、刀片、图钉、易燃物等。

有发生火灾或触电的危险

如机体内有进水情况，请关掉电源后与销售商联系。




请勿用重物或坚韧物压电源线。

使用受损的电源线，有发生触电或火灾的危险




插拔插头时请先关闭电源开关。

有发生触电或火灾的危险



请单独使用15A以上的插座。


在一个插座上同时使用几种电器有发生火灾的危险




电源线与吸尘器请勿靠近电暖气等热源。

有机体变形或发生火灾的危险

⚠ 警告 可导致死亡或重伤的危险，一定要遵守！




不要使用破损的电源线或插头，若电源线损坏，必须到制造厂指定的维修点更换。
有发生火灾或触电的危险



拔电源插头时请注意手不要碰到金属头。
有发生火灾或触电的危险



请勿在堵塞吸入口和排气口时长时间运转。
不要吸入装修后掉落的粉末。
因过热有机体变形或发生火灾的危险




请勿让儿童玩耍延长管。
有受伤的危险


⚠ 注意 有发生轻微的伤害或产品损伤的可能




请勿使用交流220V以外的电源
有发生火灾的危险



请勿用湿手触摸电源插头。
有触电的危险



长期不用时，请拔掉电源插头
进水，进灰时，会令机器发热，起火而发生危险




请盖好盖使用集尘桶，灰尘集满时将灰尘倒出。
在灰尘集满时继续使用，有损坏机器的可能



请勿将电源线拉至红色警告线以外，收卷电源线时请拿住电源插头再卷。
收线时插头有损坏周围物品的危险












拔出电源插头时请握住插头将其拔出。
抓电源线拔出会导致电线短路起火





使用过程中延长管和机体有产生静电的可能。

刷头及附件清单

型号名	主刷头	附加刷头	附件	
V-971CAIS	 家具保护刷头	 震动刷头	 折叠管	 毛刷尖吸嘴
V-971CAIR	 抹布刷头	 震动刷头	 折叠管	 毛刷尖吸嘴



- 若‘分离按键’和‘锁栓’不一致，使用过程中吸力弱、使用后不易分离。
- 连接时听到咔嚓声为止。



做一般清扫时

LED 标示窗 动作标示



- 插入电源插头时，负离子亮灯




- 集尘筒滤芯堵塞时集尘显示器亮灯，这时请清理集尘筒滤芯。

使用家具保护刷头：

刷头的前面，侧面，上面有柔和材质缠绕，因此清扫时会防止家具受损。



将保护家具用刷头连接到伸缩管

(分离时 在按住吸入口连接锁栓的状态下分离)



保护家具用刷头的清洗方法

使用完之后，底部脏时，请用棉质抹布擦拭。



分离型抹布刷头使用方法




- ▶ 根据清扫用途将抹布板结合或分离使用。
- ▶ 一般灰尘清扫时将抹布板分离之后，使用一般刷头。
(使用抹布板时，比用一般刷头时地吸率会低一些。)


使用抹布刷头使用方法

1、一般刷头+抹布板


- 1 按住抹布脱离按键，将抹布弄湿，抹布夹打开，轻轻的放在抹布板上。



- 2 抹布固定夹，拽到前面，并按住。




- 3 连接在延长管，进行使用。




2、抹布板


- 1 按住抹布脱离按键，将抹布弄湿，抹布夹打开，轻轻的放在抹布板上。





- 2 抹布固定夹，拽到前面，并按住。



- 3 将抹布板平放之后，在其上面放置刷头，按住即可。



一般刷头使用方法



关于抹布刷头使用方法


抹布使用方法

抹布折叠方式

▶ 使用抹布时，将水分稍干之后，按照下方法使用。


使用LG 抹布时

使用家庭用毛巾类 抹布时



- 将长度3等分(70~75cm)
- 按照折叠线，折叠3等分。
- 大小不一致的其他毛巾，按照LG抹布的大小裁剪后使用。

安装抹布的方法



- 安装抹布时，放在防止抹布错位固定部以内。
- 避免使用宽，厚的毛巾，若要使用，请按照LG抹布大小裁剪之后再使用。


- ▶ 使用抹布时，水分过大时，会有漏电的危险，对机体有害。
- ▶ 抹布脱离了放置抹布线，起不到固定的作用。
- ▶ 固定的时候，请注意，禁止堵住灰尘吸入口。
- ▶ 将抹布固定夹，要确切地固定在抹布夹固定处。



安装折叠管，不弯腰也能轻松地清扫。


组装方法

必须连接在伸缩管和手柄之间，一定要准确调整锁栓的方向。




使用方法

- 1 将限位套沿箭头方向拉动的状态下，
- 2 再将软管手柄向上一提就可弯曲。




最佳效果清扫方法




窗帘，墙面，顶棚，缝隙及角部时

手柄，伸缩管，折叠管等连接毛刷尖吸嘴，可轻松地清扫。



清扫地面，墙面，窗帘，顶棚，柜子，灯罩等。


按吸嘴上面按键，可调节毛刷型和尖型



清扫窗沿，家具底下等缝隙或角落



- 吸率调节按钮放在“弱”处，再使用。




- 长时间使用此刷头，对机体有害




打扫被子，床等床上用品时

震动刷头连接在伸缩管上或可以直接连在软管手柄上。
分离时按住刷头分离按键，再分离。




最佳效果清扫方法


床，床褥，厚被



“吸力调节按键”放在“强”位置上。




薄被，褥单
放在厚被上清扫，
会更理想。




⚠ 注意

在地毯上面使用时，因地毯的种类不同，
会有不震动的情况


用水洗涤刷头整体会成为震动，故障的原因




按住吸入口后面的按键，
分离底面板。




用抹布，细心地擦拭
刷头机体不净的面。




分离的地面板，用水刷洗后，
在荫凉处晾干。



底面的震动板整齐地排列



夹在结合的缝里




从上按住，要确切地结合上。

- 内部的震动结构，非常精密，因此，请勿分解。
- 确保确切地结合之后，方可使用。没有底面板会造成不震动。


集尘筒滤芯洗涤/组装方法

分离方法

注意 将提手往上提后再分离集尘筒，
组装时也同样，将提手往上提后再组装





集尘筒分离按键



集尘筒滤芯



- 按住集尘筒分离按键的同时，将其拿出
- 拿出盖子之后，将集尘筒滤芯往逆时针方向旋转后分解。

洗涤方法



- 请分离集尘筒滤芯和海绵滤芯
- 用柔和的刷子在流水下将集尘筒滤芯和海绵滤芯洗净。
- 请在通风好的地方完全晾干后，再使用。

组装方法




- 组装时必须将组装孔对准
- 集尘筒滤芯嵌入盖子后组装在集尘筒上。
- 若不用集尘桶滤芯，会损伤电机
- 不完全组装集尘筒时，吸率会减弱。
- 按住手柄，插入至有“咔嚓”声为止

排气海绵洗涤/组装方法

LG Cyking 吸尘器


排气海绵一年清洗一次，并在荫凉处晾干后再使用

分离方法



将排气海绵盖轻轻按下，沿着箭头方向转动后再分离




组装方法



将排气海绵盖嵌入槽后，转动到有咔嚓声为止，使其完全结合



使用完吸尘器后，
请这样保管。



- 按下卷线器按钮，电源线将自动回卷

故障申告前请先确认

原本不是故障，而邀请服务浪费金钱的事情是否该避免一下呢？


认为产品出现异常现象时，联系服务中心或代理店之前请先确认下列事项。

利用说明书上的简单措施就可以解决问题

突然吸力下降

1. 阶段


集尘筒满了吗？
请清理集尘筒



2. 阶段

将集尘筒滤芯和还海绵滤芯用软毛刷用清水洗净，放在通风好的荫凉处完全晾干后再使用


10p




软管收缩，
噪音加大

3. 阶段

1. 按下图操作确认附属品里是否有异物堵塞



2. 如果没有异物堵塞，请连接软管后，把《吸力调节按钮》调到《最强》模式后动作，反复操作几次用手掌堵住、放开软管口的动作。



按上述内容检验后，
软管还是收缩，
噪音还大，
请联系售后服务免费电话

请确认	请采取措施
Q 吸尘器完全不动作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 确认电线是否插在插座上 2. 插座上使用其它产品（吹风机/电风扇等），确认是否通电 3. 机体和软管分离后重新结合
Q 电线不完全卷进去或不能完全拔出	<ol style="list-style-type: none"> 1. 把电线拔出后重新卷进去 2. 电线拔不出时用力拔出
Q 排出热风，机体热	从排气口排出的风是电机散热的风，是正常现象
Q 吸尘器后部有味儿	<ol style="list-style-type: none"> 1. 正常动作时不是故障 2. 购买初期3个月内，由于是新产品可能会有橡胶类的味道（和新家具有味同样的道理） 3. 长期使用时，灰尘筒内的灰尘会有味道，请清洗灰尘筒及过滤器后再使用
Q 吸尘器发生噪音	不是正常旋转声音，有异常噪音发生时请联系免费咨询电话：800-810-5659
Q 震动刷头动作不好	震动刷头是为吸入寝具或沙发内部的螨虫而设计，一般清扫时尽量不要使用。
Q 软管内部脏了	<p>为方便确认异物堵住情况，做成透明的。</p> <p>长期使用的情况可能会脏一点，属于正常。</p> <p>但水清洗之后，可能会发生故障。</p>



按上述内容检验后还不正常动作，**请拨打**免费咨询电话：800-810-5659。
竭诚为您服务！



LG电子的CYKING吸尘器中有 为防止电机过热自动停止吸尘器运转，
起安全技能的《机体保护装置》，在下列情况下不会动作：

- 灰尘筒或软管内灰尘积满，伸缩管被堵住的状态继续运转时
- 过滤器，排气海绵不清洗的状态下继续运转时
- 将附件长时间使用的状态下

因机体保护装置的动作，停止了运转时，将插头拔出

- 倒灰尘筒，去除软管或伸缩管内被堵住的异物
- 清洗过滤器，排气海绵

* 约10~20分钟后机体保护装置会被解除可以重新使用，（根据周围温度，等待时间会不同）采取措施后
还出现同样现象的情况，请联系SVC中心



关于售后服务



顾客的权利

顾客在使用产品过程中，从购买日期起1年之内，发生故障的时候，享有免费接受售后服务的“宝贵权利”。

对于有偿售后服务（由顾客负担费用）的责任

申请售后服务时，若属于以下情况时，虽在免费售后服务的期间，也要付费的

1. 机体内注入了异物（水，饮料，咖啡，玩具等）/吸入（装修粉末，石灰等），导致故障的。
2. 摔落机体或冲击等原因而导致产品破损，功能上发生故障的。
3. 因苯，安息油等有机溶剂，导致外观损伤或变形的。
4. 使用了非LG电子赠送的部品或附件，导致产品故障的（ADAPTER, 电池, 纸袋, 遥控器等）。
→ LG赠品可以到附近的LG电子售后服务中心去购买。
5. 使用了非正常电压导致产品故障的。
6. 因顾客自主拆卸附件导致部品丢失或破损的。
7. 非LG电子售后服务中心的维修人员，维修或改造，导致产品故障的。
8. 因自然灾害（电雷，火灾，水灾，煤气，地震等）原因，导致产品故障的。
9. 没有按照LG电子说明书里的“安全使用注意事项”，操作导致产品故障的
（若按照“安全使用注意事项”的内容进行操作，产品的寿命会长久）。
10. 未使用集尘袋而使用的。
11. 手提式吸尘器的电池是消耗品，因此，免费补偿期间为6个月。
（过了保证期后，更换电池是有偿的）
12. 其他因顾客的原因，导致产品故障的。

LG电子环境宣言

LG电子以地球保护环境为基础，展开所有的经营活动。
全体工作人员，在各自不同的岗位上，为了环境保全方面而努力！



如有问题
请打电话



LG电子技术服务中心

北京: (010) 67346868

上海: (021) 62915858

成都: (028) 85551818

沈阳: (024) 88525858

武汉: (027) 83761818

广州: (020) 86231818

南京: (025) 6897878

天津: (022) 86999898

济南: (0531) 2055858

LG电子(天津)电器有限公司

地址: 天津市北辰区兴淀公路

电话: **022-26903019**

传真: **022-26903476**

邮编: **300402**

售后服务热线: **022-26903019**

免费咨询电话: 800-810-5659

(LG电子北京技术服务中心

服务时间 24小时服务)



<http://www.lge.com.cn>

售后服务网址 <http://china.lgservice.com>

P/NO 3828FI3843E